

Saxo

Electrique

DECEMBRE 1996

RÉF.


BRE 0253 F

SCHEMATIQUE ELECTRIQUE

● GENERALITES



AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



SCHÉMATIQUE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES AUXILIAIRES :

NOTA : Le circuit électrique du véhicule est conçu pour fonctionner avec les équipements de série ou optionnels.

ATTENTION : Certains accessoires électriques, peuvent, par eux-mêmes, ou de par leur montage, avoir des effets néfastes sur le fonctionnement du véhicule, c'est-à-dire les circuits électroniques de commande, le circuit audio et le circuit de charge électrique.

IMPÉRATIF : Pour toute installation d'équipements électriques, il est primordial de respecter les branchements séries (se reporter à cette brochure, ou aux Notices de Montage Accessoires).

Sommaire

NOTICE D'UTILISATION DOCUMENT :	P 1
LISTE APPAREILS (CHAPITRE 1) :	P 10
LISTE APPAREILS (CHAPITRE 2) :	P 16
LISTE APPAREILS (CHAPITRE 3) :	P 22
LISTE SYMBOLES MULTIGROUPE :	P 29
LISTE SYMBOLES GROUPE MOTOPROPULSEUR :	P 31
LISTE SYMBOLES GROUPE SIGNALISATION - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR :	P 33
LISTE SYMBOLES GROUPE ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR :	P 35
LISTE SYMBOLES GROUPE INFORMATION CONDUCTEUR :	P 36
LISTE SYMBOLES GROUPE LAVAGE ESSUYAGE :	P 38
LISTE SYMBOLES GROUPE ASSISTANCE MÉCANISMES DIVERS :	P 39
LISTE SYMBOLES GROUPE AIDE À LA CONDUITE :	P 42
LISTE SYMBOLES GROUPE CONFORT À LA CONDUITE :	P 43
LISTE FAISCEAUX :	P 45

SCHÉMATIQUE

NOTICE D'UTILISATION DOCUMENT :

1 - DÉCOUPAGE DE LA FONCTION EN TROIS SCHÉMAS :

Un schéma de principe.

Un schéma de câblage.

Un schéma d'implantation.

2 - CONSTITUTION DES SCHÉMAS :

Schéma de principe :

- alimentations (+ et -)
- appareils (avec repères, symboles de fonction et détails internes électromécaniques, hors électronique)
- cases des connecteurs sur appareils
- prises de masses
- lignes de fils (avec repère)

Schéma de câblage :

- alimentations (+ et -)
- appareils (avec repères, symbole de fonctions, sans détail interne électromécanique)
- interconnexions (connecteurs avec repères)
- prises de masses (avec repère)
- épissures (avec repère)
- faisceaux (avec repère)
- repères de fils

Schéma d'implantation :

- représentation fantôme totale ou d'une partie du véhicule (en perspective)
- appareils (position, repère)
- interconnexions (position, repère)
- épissures (position, repère)
- prises de masses (position, repère)
- faisceaux (repère, cheminement)
- passages cloisons

3 - CODIFICATION DES FONCTIONS :

Le principe de cette numérotation est de rattacher le numéro de l'appareil à une fonction électrique.

Les fonctions sont regroupées dans 8 familles.

Groupe motopropulseur :

- 10 - démarrage, génération de courant
- 11 - allumage, préchauffage
- 12-13 - alimentation carburateur, alimentation injection
- 14 - diagnostic moteur
- 15 - refroidissement
- 16 - boîte de vitesses, transmissions
- 17 - alimentation moteur électrique - accumulateur

Groupe signalisation - éclairage extérieur :

- 20 - feux de brouillard arrière
- 21 - feux stop
- 22 - feux de recul
- 23 - indicateur de direction, répétiteurs latéraux, feux de détresse
- 24 - feux diurnes, feux d'éclairage atténués (DIM-DIPS)
- 25 - avertisseurs sonores
- 26 - projecteurs, feux arrière, éclaireurs de plaque de police, feux de position et gabarit

Groupe éclairage intérieur :

- 30 - éclairage habitacle
- 31 - éclairage compartiments fermés

Groupe information conducteur :

- 40 - information eau moteur et eau divers, génération de courant
- 41 - information huile moteur
- 42 - information vitesse moteur et air moteur
- 43 - information carburant et préchauffage
- 44 - information freins
- 45 - information suspension
- 46 - information boîte de vitesses et transmission
- 47 - information alerte sonore
- 48 - information contrôle moteur
- 49 - information ouvrant

SCHÉMATIQUE

Groupe lavage essuyage :

- 50 - essuie pare-brise
- 51 - lave pare-brise
- 52 - essuie volet arrière
- 53 - lave volet arrière
- 54-55 - essuie-projecteurs, lave-projecteurs

Groupe assistance mécanismes divers :

- 60 - lève-vitres électrique avant
- 61 - lève-vitres électrique arrière
- 62 - condamnation centralisée
- 63 - sièges à commande électrique
- 64 à 6469 - rétroviseurs à commande électrique
- 6470 à 6499 - colonne de direction
- 65 - ceintures de sécurité passives
- 66 - correcteur d'assiette et de projecteurs
- 67 - assistance boîte de vitesses et transmission
- 68 - toit ouvrant, custodes

Groupe aide à la conduite :

- 70 - freinage
- 71 - direction assistée variable
- 72 - ordinateur de bord, montre
- 73 - régulation de vitesse
- 74 - avertisseur de verglas
- 75 - détection de proximité
- 76 - détection de sous gonflage
- 77 - suspension

Groupe confort à la conduite :

- 80 - climatisation, réfrigération
- 81 - équipements chauffants (lunette, vitre et rétroviseurs chauffants, glaces, allume-cigares)
- 82 - antidémarrage codé
- 83 - sièges chauffants
- 84 - autoradio, antenne, radiotéléphone
- 85 - avertisseur de verglas
- 86 - alarme anti-effraction
- 87 - store à commande électrique

4 - CODIFICATION DES APPAREILS :

Les appareils sont numérotés avec 4 chiffres, exemple: 4310.

Les deux premiers chiffres indiquent la fonction, les deux chiffres qui suivent identifient l'appareil.

La numérotation des voyants est précédée de la lettre V. exemple: V2610.

Numérotation spécifique des appareils servant à l'alimentation électrique :

- BB00 : batterie
- BB10 : boîtier plus batterie
- CA00 : contacteur antivol
- BF00 : boîte fusibles

Les connecteurs libres qui ont une fonction particulière (ex: test d'une fonction) sont numérotés comme les appareils avec la lettre C devant, exemple: C1300.

Numérotation prises de masse :

- on utilise la lettre M suivie d'un numéro d'identification
- exemples : M2A, M90C

Numérotation des épissures :

- on utilise la lettre E suivie d'un numéro d'identification
- exemples : E028, E002
- affectation d'un indice alphabétique si épissures identiques. Exemple : E005A, E005B

5 - NUMÉROTATION DES INTERCONNEXIONS :

On utilise les lettres IC suivies d'un numéro d'identification à 2 chiffres.

Affectation d'un indice alphabétique si interconnexions identiques. Exemple : IC20, IC05A, IC05B.

6 - NUMÉROTATION DES PRISES ÉQUIPOTENTIELLES :

On utilise la lettre B suivie d'un numéro à 3 chiffres. Exemple : B001.

Affectation d'un indice alphabétique si bornes identiques. Exemple : B003A, B003B.

7 - CODIFICATION DES FILS :

Ce code permet de lier le numéro du fil au type d'alimentation ou à la fonction électrique.

Les alimentations sont regroupées suivant le découpage ci-dessous.

Alimentations avant fusibles :

- BB : alimentation + batterie
- AA : alimentation + accessoire
- CC : alimentation + après contact
- VV : alimentation + veilleuse
- KK : alimentation + après contact coupé

Exemple : BB2 (type d'alimentation + numéro d'identification du fil).

Alimentations après fusibles :

- B : alimentation + batterie
- A : alimentation + accessoire
- C : alimentation + après contact
- V : alimentation + veilleuse
- K : alimentation + après contact coupé

Exemple : B02A (type d'alimentation + numéro de fusible + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Alimentations spécifiques :

- M : masse
- D : blindage

Exemple : M262 (type d'alimentation + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Remarque : chaque véhicule possède des particularités dans la codification des fils concernant les alimentations (elles seront gérées comme des variantes).

Autres liaisons entre appareils :

- les chiffres de gauche reprennent le numéro de la fonction concernée (voir : codification des fonctions)
- les chiffres de droite représentent le numéro d'identification dans la fonction

Exemple : 2604 (numéro de la fonction + numéro d'identification du fil).

8 - CODIFICATION DES ABRÉVIATIONS :

Ces abréviations sont précisées sur les bornes de certains appareils (exemple : contacteur antivol).

- + BB : plus permanent.
- + AA : plus accessoire.
- + CC : plus après contact.
- + KK : plus après contact coupé.

SCHÉMATIQUE

9 - CODIFICATION DES COULEURS :

BA : blanc.

BE : bleu.

BG : beige.

GR : gris.

JN : jaune.

MR : marron.

NR : noir.

OR : orange.

RG : rouge.

RS : rose.


VE : vert.

VI : violet.

VJ : vert/jaune.


SCHEMATIQUE

10 - LECTURE DES SCHEMAS DE PRINCIPE :



- A : représentation prise de masse.
- B : numéro de l'appareil.
- C : numéro de fil.
- D : numéro de case du connecteur.
- E : couleur du connecteur.
- F : numéro de case du connecteur.
- G : numéro de fusible.
- H : représentation d'information allant vers une autre fonction.
- I : numéro de la fonction concernée par le report.
- J : représentation fil existant suivant équipement du véhicule.
- K : figurine représentative de l'appareil.
- L : fils en mariage.
- M : représentation d'une épissure.


11 - LECTURE DES SCHÉMAS DE CÂBLAGE :



- N : identification du faisceau.
- O : représentation d'une boîte à fusibles.
- P : numéro de l'interconnexion.
- Q : nombre de voies de l'interconnexion.
- R : couleur de l'interconnexion.
- S : représentation d'une interconnexion partielle.
- T : représentation d'une épissure.

SCHEMATIQUE

12 - LECTURE DES SCHEMAS D'IMPLANTATION :



D : nombre de voies du connecteur.

E : couleur du connecteur.

N : identification du faisceau.

P : numéro de l'interconnexion.

S : représentation d'une interconnexion.

Z : représentation d'une épissure.

1 : voir détail dans le cadre indiqué.

SCHÉMATIQUE

LISTE APPAREILS (CHAPITRE 1) :

B001 : borne équipotentielle mixte 1.	C1310 : connecteur porte fusible calculateur injection allumage.
BB00 : batterie.	C1360 : connecteur porte-fusible chauffage sonde oxygène.
BB01 : ensemble batterie arrière.	C1400 : connecteur PMH.
BB02 : ensemble batterie inférieur avant.	C1450 : connecteur développement système.
BB03 : ensemble batterie supérieur avant.	C1500 : connecteur test fonctionnement GMV.
BB10 : boîtier d'alimentation.	C1630 : connecteur test BVA.
BF00 : boîte fusibles (habitacle).	C1700 : connecteur test gestion électronique.
BF01 : boîte fusibles (compartiment moteur).	C200 : connecteur alimentation prise caravane.
BF02 : boîte fusibles (coffre).	C2310 : connecteur double commande auto-école.
BH12 : boîte 12 fusibles (habitacle).	C2600 : connecteur porte fusible antibrouillard avant.
BH28 : boîte 28 fusibles (habitacle).	C310 : connecteur alimentation + permanent éclairage caravane.
BMF1 : boîtier maxi-fusibles.	C4640 : connecteur porte-fusible alimentation chronotachygraphe.
BMF2 : boîtier maxi-fusibles.	C6235 : connecteur test condamnation.
BMF3 : boîtier maxi-fusibles.	C6301 : connecteur test mémorisation siège.
BMF4 : boîtier maxi-fusibles.	C6540 : connecteur test ceinture pyrotechnique.
BM27 : boîtier de servitude moteur 27 fusibles.	C6560 : connecteur test sac gonflable.
BM34 : boîtier de servitude moteur 34 fusibles.	C6570 : connecteur test sacs gonflables + prétensionneurs.
BSI1 : boîte de servitude intelligente.	C6640 : connecteur purge circuit correction hauteur d'assiette.
C001 : connecteur diagnostic.	C6860 : connecteur test capote électrique.
C002 : connecteur pour fils de dépannage.	C7000 : connecteur test antiblocage de roues.
C004 : connecteur diagnostic combiné.	C7001 : connecteur porte fusible puissance ABR.
C1030 : connecteur test information moteur tournant.	C7050 : connecteur test antipatinage.
C1042 : connecteur optionnel coupe-circuit général.	C7100 : connecteur test direction assistance variable.
C1100 : connecteur test allumage.	C7215 : connecteur diagnostic écran multifonction.
C1105 : connecteur antiparasitage allumage.	C7710 : connecteur test suspension.
C1110 : connecteur réglage allumage pour ralenti.	C8000 : connecteur test climatisation.
C1200 : connecteur test injection.	C8201 : connecteur antidémarrage codé.
C1250 : connecteur réglage antipollution.	C8400 : connecteur alimentation + permanent autoradio.
C1260 : connecteur porte-fusible pompe alimentation.	C8600 : connecteur test alarme anti-effraction.
C1265 : connecteur porte-fusible résistance réchauffage carburateur.	
C1270 : connecteur test EGR.	
C1300 : connecteur test injection-allumage.	

SCHÉMATIQUE

C861 : connecteur alimentation alarme anti-effraction.

C8630 : connecteur diagnostic centrale de protection.

CA00 : contacteur antivol.

CP00 : prise 12 V arrière.

CT00 : contacteur tournant volant.

DRA0 : drain.

ECV0 : ensemble commande au volant.

MF175 : MEGA-fusible compartiment moteur 175 A.

PS00 : platine de servitude.

PSF0 : platine servitude-boîte fusibles (habitacle).

PSF1 : platine servitude-boîte fusibles (compartiment moteur).

PSF2 : platine servitude-boîte fusibles (coffre).

V0004 : voyant alerte stop.

V1000 : voyant de charge.

V1001 : voyant de charge correcte de batteries de tractions.

V1002 : voyant de batteries de traction déchargées.

V1017 : voyant de défaut du convertisseur 12 V.

V1100 : voyant test allumage.

V1150 : voyant de préchauffage.

V1200 : voyant test injection.

V1203 : voyant coupure de pompe.

V1300 : voyant diagnostic moteur.

V1700 : voyant défaut temporaire.

V1701 : voyant de marche avant.

V1702 : voyant de marche arrière.

V1703 : voyant de défaut d'isolement.

V2000 : voyant antibrouillard arrière.

V2010 : voyant antibrouillard avant.

V2300 : voyant signal danger.

V2310 : voyant indicateur de direction gauche et droite.

V2320 : voyant indicateur direction gauche.

V2330 : voyant indicateur direction droit.

V2600 : voyant de veilleuse.

V2610 : voyant de croisement.

V2620 : voyant de route.

V2660 : voyant projecteurs antibrouillard.

V4010 : voyant niveau eau moteur.

V4017 : voyant de manque eau batterie.

V4020 : voyant température eau moteur maxi.

V4040 : voyant niveau mini eau lave-vitre.

V4050 : voyant de présence eau dans gazole.

V4110 : voyant de pression d'huile moteur.

V4120 : voyant de niveau huile moteur.

V4130 : voyant de température huile moteur maximum.

V4200 : voyant de starter.

V4205 : voyant filtre à air colmaté.

V4300 : voyant de niveau mini carburant.

V4400 : voyant frein de stationnement.

V4410 : voyant de niveau liquide de frein.

V4420 : voyant frein de stationnement/ niveau liquide de frein.

V4430 : voyant d'usure plaquettes.

V4440 : voyant de lampes grillées.

V4600 : voyant position levier de vitesses.

V4610 : voyant de température huile BV maxi.

V4700 : voyant porte ouverte.

V4730 : voyant bouclage ceinture de sécurité.

V4800 : voyant surchauffe catalyseur.

V6235 : voyant de supercondamnation.

V6560 : voyant sac gonflable avant.

V6640 : voyant de niveau liquide correction hauteur d'assiette.

V6700 : voyant test blocage différentiel.

V6709 : voyant témoin de passage du réducteur de vitesse.

V7000 : voyant diagnostic antiblocage de roues.

V7001 : voyant antiblocage de roue actif.

V7050 : voyant diagnostic antipatinage de roues.

SCHÉMATIQUE

V7060 : voyant fonctionnement antipatinage de roues.

V7310 : voyant régulateur de vitesse.

V7700 : voyant diagnostic suspension.

V8018 : voyant de niveau mini carburant chauffage additionnel.

V8110 : voyant vitre arrière chauffante.

1000 : contacteur(s) de sécurité démarrage.

1005 : relais d'interdiction démarrage.

1010 : démarreur.

1020 : alternateur.

1030 : relais information moteur tournant.

1040 : relais de maintien général.

1041 : commutateur arrêt urgence.

1042 : relais général.

1043 : poussoir de réarmement.

1044 : boîtier diode.

1086 : relais coupure démarrage par alarme antivol.

1100 : allumeur.

1101 : thermistance eau moteur pour module d'avance.

1102 : module d'avance.

1104 : électrovanne correction d'avance.

1105 : module d'allumage.

1110 : distributeur d'allumage.

1115 : capteur référence cylindre.

1120 : capteur cliquetis.

1125 : contacteur pédale accélérateur.

1127 : relais alimentation allumage.

1130 : calculateur d'allumage.

1131 : bobine d'allumage cylindre 1.

1132 : bobine d'allumage cylindre 2.

1133 : bobine d'allumage cylindre 3.

1134 : bobine d'allumage cylindre 4.

1135 : bobine allumage.

1136 : condensateur de bobine d'allumage.

1140 : module antipollution pour carburateur.

1145 : électrovanne ouverture papillon.

1150 : boîtier préchauffage.

1155 : relais préchauffage.

1156 : relais postchauffage.

1157 : thermocontact postchauffage.

1160 : bougies de préchauffage.

1161 : bougies de préchauffage cylindre 1.

1162 : bougies de préchauffage cylindre 2.

1163 : bougies de préchauffage cylindre 3.

1164 : bougies de préchauffage cylindre 4.

1190 : réchauffeur circuit eau.

1200 : relais pompe à carburant.

1201 : relais pompe à injection.

1202 : relais tachymétrique.

1203 : contacteur à inertie.

1204 : relais sécurité de choc.

1205 : fusible pompe à carburant.

1206 : boîtier commande pompe de transvasement.

1207 : pompe de transvasement.

1208 : pompe d'injection diesel (correcteur d'avance, stop électrique, contact sécurité).

1209 : pompe de gavage.

1210 : pompe à carburant.

1211 : pompe jauge carburant.

1212 : électrovanne air réservoir.

1213 : relais pompe air.

1214 : éconoscope.

1215 : électrovanne purge canister.

1216 : résistance simulation canister.

1217 : électrovanne coupure purge canister.

1218 : électrovanne coupure d'avance à l'allumage.

1219 : potentiomètre papillon injection BVA.

1220 : capteur température eau moteur.

1221 : thermistance gazole.

1222 : accéléromètre.

SCHÉMATIQUE

- 1223 : électrovanne air injection.
- 1224 : électrovanne fermeture absorbeur.
- 1225 : moteur pas-à-pas régulation ralenti (MMBA).
- 1226 : moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti.
- 1227 : capteur pression réservoir carburant.
- 1228 : moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti + capteur à effet Hall.
- 1229 : électrovanne régulation turbo à géométrie variable.
- 1230 : commande d'air additionnel.
- 1231 : boîtier soutien de ralenti (BVA).
- 1232 : électrovanne soutien ralenti.
- 1233 : électrovanne régulation de pression turbocompresseur.
- 1234 : électrovanne étouffoir carburateur.
- 1235 : électrovanne de mise à l'air libre carburateur.
- 1236 : électrovanne coupure décélération.
- 1237 : électrovanne pulsair.
- 1238 : électrovanne AFP.
- 1239 : électrovanne de régulation de ralenti.
- 1240 : capteur température air admission.
- 1241 : pompe pulsair.
- 1242 : relais pulsair.
- 1243 : électrovanne de distribution variable.
- 1244 : électrovanne proportionnelle EGR.
- 1245 : contacteur altimétrique.
- 1246 : relais alimentation fonction EGR.
- 1247 : thermocontact eau moteur EGR.
- 1248 : résistance calibration EGR.
- 1249 : potentiomètre levier de charge (EGR).
- 1250 : calculateur recyclage gaz d'échappement (EGR).
- 1251 : pompe à vide EGR.
- 1252 : relais correcteur d'avance diesel.
- 1253 : électrovanne tout ou rien (EGR).
- 1254 : contacteur de levier de charge EGR.
- 1255 : électrovanne d'arrêt de pompe.
- 1256 : électrovanne d'avance (diesel).
- 1257 : électrovanne de débit - (diesel).
- 1258 : électrovanne de débit + (diesel).
- 1259 : électrovanne de débit +/- (diesel).
- 1260 : capteur levée d'aiguille injecteur.
- 1261 : capteur position pédale accélérateur.
- 1262 : papillon motorisé.
- 1265 : thermocontact réchauffage carburateur.
- 1266 : relais réchauffage carburateur.
- 1269 : relais résistance réchauffage carburateur.
- 1270 : résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.
- 1271 : électrovanne étouffoir.
- 1272 : ensemble électrovanne étouffoir, résistance réchauffage carburateur.
- 1273 : résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile.
- 1275 : carburateur.
- 1280 : électrovanne AFP longue.
- 1281 : électrovanne AFP courte.
- 1301 : relais information BVA (injection).
- 1302 : relais alimentation injection.
- 1303 : relais alimentation injection-allumage.
- 1304 : relais double multifonction contrôle moteur.
- 1305 : potentiomètre richesse.
- 1306 : shunt relais BVA.
- 1307 : relais double multifonction puissance.
- 1308 : capteur pression huile moteur.
- 1309 : thermistance d'air turbo.
- 1310 : débitmètre air.
- 1311 : capteur surpression turbo.
- 1312 : capteur pression air admission.
- 1313 : capteur régime moteur.
- 1314 : capteur altimétrique.
- 1315 : résistance injection.
- 1316 : capteur de position papillon.

SCHÉMATIQUE

- 1317 : capteur position levier pompe diesel.
1318 : contacteurs papillon.
1319 : résistance codage injection.
1320 : calculateur contrôle moteur.
1321 : capteur haute pression diesel.
1322 : régulateur haute pression diesel.
1323 : capteur haute température (gaz d'échappement).
1324 : électrovanne proportionnelle doseur.
1326 : fusible alimentation calculateur injection.
1327 : capteur position came (pompe diesel).
1328 : capteur position rotor (pompe diesel).
1329 : capteur position coulisseau (pompe DIESEL).
1330 : injecteur.
1331 : injecteur cylindre n°1.
1332 : injecteur cylindre n°2.
1333 : injecteur cylindre n°3.
1334 : injecteur cylindre n°4.
1335 : injecteur cylindre n°5.
1336 : injecteur cylindre n°6.
1337 : injecteur cylindre n°7.
1338 : injecteur cylindre n°8.
1339 : injecteur cylindre n°9.
1340 : injecteur cylindre n°10.
1342 : calculateur multifonctions moteur.
1345 : relais chauffage sonde à oxygène.
1348 : fusible chauffage sonde à oxygène.
1350 : sonde à oxygène - avant.
1351 : sonde à oxygène - arrière.
1400 : capteur point mort haut.
1500 : relais motoventilateur.
1501 : fusible motoventilateur.
1502 : relais alimentation motoventilateur gauche.
1503 : relais alimentation motoventilateur droit.
1504 : relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.
1505 : thermocontact d'enclenchement ventilateur.
1506 : résistance bivitesse motoventilateur.
1507 : thermistance commande motoventilateur par boîtier électronique (sur liquide refroidissement).
1508 : relais alimentation motoventilateur petite vitesse.
1509 : relais alimentation motoventilateur grande vitesse.
1510 : motoventilateur.
1511 : motoventilateur droit.
1512 : motoventilateur gauche.
1515 : filtre antiparasitage gauche.
1516 : filtre antiparasitage droit.
1520 : thermocontact post-refroidissement moteur.
1525 : relais post-refroidissement moteur.
1526 : temporisateur post-refroidissement moteur.
1530 : shunt post-refroidissement.
1550 : pompe à eau refroidissement turbo.
1551 : fusible pompe à eau refroidissement turbo.
1555 : relais commande pompe à eau refroidissement turbo.
1600 : contacteur position levier sélection.
1601 : capteur levier de commande impulsif.
1606 : relais alimentation bruit position parking.
1607 : relais alimentation éclairage grille + sélection.
1613 : capteur régime moteur BVA.
1615 : capteur de pression BVA.
1620 : capteur vitesse véhicule.
1621 : capteur vitesse véhicule BVA.
1625 : module interface vitesse véhicule.
1630 : calculateur boîte de vitesses automatique.
1632 : contacteur position pédale.
1635 : bloc électro-hydraulique BVA.
1636 : capteur position BVA.

SCHÉMATIQUE

- 1637 : contacteur rétrocommande BVA.
- 1638 : actionneur blocage levier BVA.
- 1639 : contacteur pédale accélérateur pied non appuyé.
- 1640 : sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.
- 1642 : relais de commande actionneur blocage levier vitesse.
- 1643 : relais de commande actionneur blocage clé.
- 1644 : actionneur blocage clé.
- 1700 : calculateur gestion électronique.
- 1701 : module surveillance température - tension batterie avant inférieure.
- 1702 : module surveillance température - tension batterie avant supérieure.
- 1703 : module surveillance température - tension batterie arrière.
- 1704 : boîtier relais.
- 1705 : coffret électronique.
- 1713 : potentiomètre accélérateur.
- 1714 : jauge d'énergie.
- 1718 : thermistance commande pulseur refroidissement moteur électrique.
- 1722 : thermistance commande motoventilateur refroidissement eau batterie.
- 1725 : chauffage additionnel.
- 1726 : pompe à carburant chauffage additionnel.
- 1727 : pompe à eau de refroidissement des batteries de traction.
- 1732 : relais réchauffage batteries.
- 1733 : résistance réchauffage batteries.
- 1740 : moteur de traction électrique.
- 1746 : pulseur refroidissement moteur électrique.
- 1747 : prise de charge.
- 1748 : boîtier prise charge batteries.
- 0002 : commutateur éclairage signalisation.
- 2000 : commutateur feux de brouillard arrière.
- 2001 : combineur éclairage/essuyage.
- 2002 : bruiteur auto-école Allemagne.
- 2003 : boîtier moniteur auto-école.
- 2004 : prise jack auto-école Allemagne.
- 2005 : relais feux de brouillard arrière.
- 2006 : commutateur auto-école Allemagne.
- 2007 : éclairage pied auto-école Allemagne.
- 2010 : feu arrière de brouillard (côté gauche).
- 2011 : feu arrière de brouillard central.
- 2015 : feu arrière de brouillard (côté droit).
- 2016 : boîtier commande feux brouillard arrière.
- 2100 : contacteur de stop.
- 2110 : feu stop supplémentaire.
- 2111 : feu stop supplémentaire (côté gauche).
- 2112 : feu stop supplémentaire (côté droit).
- 2200 : contacteur de feux de recul.
- 2202 : commutateur commande marche arrière.
- 2210 : feu de recul gauche.
- 2215 : feu de recul droit.
- 2300 : commutateur de signal danger.
- 2305 : centrale clignotante.
- 2310 : commutateur feux de direction.
- 2320 : feu indicateur direction avant gauche.

SCHEMATIQUE

LISTE APPAREILS (CHAPITRE 2) :

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2325 : feu indicateur direction avant droit. | 2633 : éclairneur plaque police droit. |
| 2330 : feu indicateur direction arrière gauche (si séparé). | 2634 : shunt prise jack. |
| 2335 : feu indicateur direction arrière droit (si séparé). | 2635 : feu arrière droit sur caisse. |
| 2340 : feu répétiteur latéral gauche. | 2636 : éclairneur plaque police gauche. |
| 2345 : feu répétiteur latéral droit. | 2637 : prise jack pour girophare. |
| 2400 : relais ligne veilleuse feux diurnes. | 2638 : girophare. |
| 2401 : relais feux de croisement feux diurnes. | 2639 : commutateur girophare. |
| 2402 : shunt relais feux diurnes. | 2640 : feu de gabarit avant gauche. |
| 2410 : relais feux de croisement. | 2641 : side marker avant droit. |
| 2411 : relais codes atténués. | 2642 : side marker avant gauche. |
| 2415 : résistance codes atténués. | 2643 : side marker arrière droit. |
| 2500 : commutateur avertisseur sonore. | 2644 : side marker arrière gauche. |
| 2501 : contacteur dans volant avertisseur sonore. | 2645 : feu de gabarit avant droit. |
| 2505 : relais compresseur trompes. | 2650 : feu de gabarit arrière gauche. |
| 2510 : compresseur avertisseur. | 2651 : rampe police sur pavillon. |
| 2520 : avertisseurs sonores. | 2655 : feu de gabarit arrière droit. |
| 2521 : avertisseur sonore grave. | 2656 : feux rondo (feux arrière de toit). |
| 2522 : avertisseur sonore aigu. | 2657 : centrale feux rondo feux arrière de toit. |
| 2523 : bruiteur piétons. | 2658 : commutateur feux rondo (feux arrière de toit). |
| 2525 : fusible compresseur avertisseur. | 2659 : commutateur feu orange. |
| 2530 : boîtier sirène (police). | 2660 : commutateur projecteurs antibrouillard. |
| 2531 : commutateur sirène (police). | 2662 : relais d'interdiction projecteurs antibrouillard avant. |
| 2532 : commutateur sirène jour/nuit (police). | 2665 : relais projecteurs antibrouillard avant. |
| 2535 : haut-parleur sirène (police). | 2670 : projecteur antibrouillard gauche. |
| 2600 : rotacteur éclairage. | 2675 : projecteur antibrouillard droit. |
| 2605 : relais feux de croisement. | 2680 : commutateur projecteurs longue portée. |
| 2606 : relais feux de route. | 2685 : relais projecteurs longue portée. |
| 2610 : projecteur gauche. | 2690 : projecteur longue portée gauche. |
| 2615 : projecteur droit. | 2695 : projecteur longue portée droit. |
| 2620 : feux de position avant (côté gauche). | 3000 : contacteur de feuillure-porte avant (côté gauche). |
| 2625 : feux de position avant (côté droit). | 3001 : contacteur de feuillure-porte avant (côté droit). |
| 2630 : feu arrière gauche sur caisse. | 3002 : contacteur de feuillure-porte arrière (côté gauche). |
| 2631 : feux arrière droit sur porte coffre. | |
| 2632 : feux arrière gauche sur porte coffre. | |

SCHÉMATIQUE

- 3003 : contacteur de feuilure-porte arrière (côté droit).
- 3004 : boîtier temporisateur éclairage.
- 3005 : relais temporisateur plafonniers.
- 3006 : commutateur des plafonniers.
- 3010 : plafonnier avant.
- 3012 : plafonnier (avant gauche).
- 3013 : plafonnier (avant droit).
- 3015 : console pavillon + fonctions intégrées.
- 3019 : commutateur plafonnier arrière.
- 3020 : plafonnier arrière.
- 3022 : plafonnier (arrière gauche).
- 3023 : plafonnier (arrière droit).
- 3024 : plafonnier gauche.
- 3025 : plafonnier droit.
- 3029 : commutateur de plafonnier central.
- 3030 : plafonnier central.
- 3031 : lecteur avant droit.
- 3032 : lecteur avant gauche.
- 3033 : lecteur arrière droit.
- 3034 : lecteur arrière gauche.
- 3035 : éclairateur cave à pied.
- 3040 : éclairateur bas de porte avant gauche.
- 3042 : éclairateur bas de porte arrière gauche.
- 3045 : éclairateur bas de porte avant droit.
- 3047 : éclairateur bas de porte arrière droit.
- 3050 : rhéostat éclairage.
- 3051 : éclairateur de climatisation (commande chauffage).
- 3052 : éclairateur console.
- 3053 : éclairateur allume- cigare.
- 3054 : éclairateur cendrier.
- 3055 : éclairateur commande de volet autoradio.
- 3056 : éclairateur commande de volet cendrier.
- 3060 : éclairateur miroir courtoisie (côté conducteur).
- 3061 : éclairateur miroir courtoisie (côté passager).
- 3065 : éclairateur de carte.
- 3070 : éclairateur sélecteur de vitesse.
- 3075 : éclairateur contacteur antivol.
- 3080 : éclairateur pare-soleil police.
- 3085 : commutateur de plafonnier central passager lumière blanche.
- 3086 : commutateur de plafonnier central passager lumière bleue.
- 3087 : commutateur feux de stationnement.
- 3086 : relais feux de stationnement.
- 3100 : contacteur de coffre.
- 3105 : éclairateur coffre (ou volet arrière).
- 3110 : contacteur d'éclairage de boîte à gants.
- 3115 : éclairateur boîte à gants.
- 3120 : contacteur moteur.
- 3121 : éclairateur compartiment moteur.
- 3125 : relais éclairage coffre.
- 3126 : relais temporisateur éclairage coffre.
- 0004 : combiné.
- 4000 : module électronique centralisé combiné.
- 4010 : contacteur niveau d'eau moteur.
- 4015 : boîtier niveau eau moteur.
- 4020 : thermocontact eau moteur.
- 4025 : capteur température - thermocontact eau moteur (indicateur).
- 4026 : indicateur température eau moteur.
- 4030 : thermistance eau moteur (indicateur).
- 4035 : thermocontact préalerte.
- 4050 : sonde présence d'eau (décanteur carburant).
- 4060 : indicateur charge batterie.
- 4100 : indicateur température + niveau huile moteur.
- 4101 : indicateur température huile moteur.
- 4102 : indicateur niveau huile moteur.
- 4103 : capteur température huile moteur.
- 4104 : capteur pression huile moteur.
- 4105 : indicateur pression huile moteur.

SCHEMATIQUE

4106 : capteur de pression/manocontact huile moteur.

4110 : manocontact huile moteur.

4111 : capteur température + thermocontact d'huile moteur.

4120 : capteur de niveau huile moteur.

4130 : thermocontact d'huile moteur.

4200 : contacteur de starter.

4205 : manocontact filtre à air.

4210 : compte-tours.

4240 : capteur pression admission.

4241 : indicateur pression turbo.

4300 : contacteur niveau mini carburant.

4310 : indicateur niveau de carburant.

4311 : boîtier amortissement électronique pompe à carburant.

4315 : jauge à carburant (émetteur).

4320 : contacteur présence bouchon réservoir.

4330 : débitmètre carburant (ordinateur).

4335 : boîtier interface consommation.

4340 : calculateur consommation.

4341 : indicateur consommation instantanée de carburant.

4400 : contacteur de frein de stationnement.

4401 : diode témoin frein de stationnement.

4402 : diode bruiteur marche arrière.

4405 : vacuo-contact contrôle de la dépression d'assistance de freinage.

4410 : contacteur niveau liquide de frein.

4420 : relais voyant alerte antiblocage de roues.

4430 : contact usure plaquettes de frein avant gauche.

4431 : contact usure plaquettes de frein avant droit.

4432 : contact usure plaquettes de frein arrière gauche.

4433 : contact usure plaquettes de frein arrière droit.

4440 : boîtier détection lampes grillées.

4445 : relais lampes grillées (voyant).

4450 : relais témoin frein (Australie).

4500 : contacteur niveau liquide correction hauteur d'assiette.

4605 : afficheur de sélection ou de programme.

4610 : thermocontact huile boîte de vitesses.

4630 : indicateur vitesse véhicule.

4635 : convertisseur électronique chronotachygraphe.

4700 : contacteur serrure avant gauche (détection porte ouverte) (si différent 3000).

4701 : contacteur serrure avant droite (détection porte ouverte) (si différent 3001).

4702 : contacteur serrure arrière gauche (détection porte ouverte) (si différent 3002).

4703 : contacteur serrure arrière droite (détection porte ouverte) (si différent 3003).

4704 : contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).

4705 : contacteur serrure coffre (détection coffre ouvert).

4710 : relais d'avertisseur lumineux.

4715 : bruiteur de porte ouverte.

4716 : bruiteur oubli position parking.

4720 : bruiteur d'oubli d'éclairage.

4725 : bruiteur d'oubli d'éclairage + présence clé.

4730 : contacteur de ceinture de sécurité.

4735 : bruiteur ceinture de sécurité.

4740 : bruiteur de survitesse.

4750 : bruiteur antiblocage de roues.

4760 : contacteur présence clé dans antivol (commande bruiteur).

4765 : relais bruiteur présence clé dans antivol.

4790 : bruiteur moteur électrique oublié.

4800 : capteur température catalyseur.

4805 : boîtier température catalyseur.

4900 : vignette indicateur détecteur anomalies.

4905 : matrice de points.

4990 : contacteur de contrôle ouverture trappe charge.

0005 : commutateur essuyage.

SCHÉMATIQUE

5000 : commutateur essuie-vitre/lave-vitre avant (si différent 5).	6016 : diode circuit lève-vitres + toit ouvrant.
5001 : capteur de pluie.	6020 : relais lève-vitres avant + toit ouvrant.
5002 : relais commande capteur de pluie.	6021 : relais lève-vitres.
5003 : relais pilotage vitesse capteur de pluie.	6025 : relais réalimentation lève-vitre + toit ouvrant.
5004 : calculateur essuie-vitre automatique.	6030 : boîtier lève-vitre séquentiel.
5005 : relais essuie-vitre avant.	6031 : moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager.
5006 : relais essuie-vitre avant / arrière.	6032 : moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur.
5010 : temporisateur essuie-vitre avant.	6033 : boîtier antipincement.
5015 : moteur essuie-vitre avant.	6034 : capteur antipincement.
5016 : boîtier arrêt parking.	6035 : moteur lève-vitre antipincement (côté conducteur).
5020 : réchauffeur liquide de nettoyage.	6036 : platine commande lève-vitres rétroviseur (côté conducteur).
5021 : réchauffeur tuyau.	6037 : platine commande lève-vitres rétroviseur (côté passager).
5100 : pompe lave-vitre avant.	6038 : moteur lève-vitre antipincement (côté passager).
5105 : gicleurs lave-vitre chauffants.	6040 : moteur lève-vitres (avant gauche).
5110 : capteur niveau liquide de nettoyage.	6041 : capteur poignée intérieure (côté conducteur).
5115 : pompe lave-vitre avant/arrière.	6042 : capteur poignée extérieure (côté conducteur).
5200 : commutateur essuie-vitre/lave-vitre arrière (si différent 5).	6043 : capteur poignée intérieure (côté passager).
5202 : commutateur essuie-vitre arrière.	6044 : capteur poignée extérieure (côté passager).
5203 : commutateur lave-vitre arrière.	6045 : moteur lève-vitres (avant droit).
5205 : relais essuie-vitre arrière.	6100 : contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.
5210 : temporisateur essuie-vitre arrière.	6101 : moteur + boîtier lève-vitre arrière droit (séquentiel).
5211 : moteur essuie-vitre arrière (côté gauche).	6102 : moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche (séquentiel).
5212 : moteur essuie-vitre arrière (côté droit).	6105 : contacteur arrière lève-vitre arrière droit.
5215 : moteur essuie-vitre arrière.	6110 : contacteur avant lève-vitre arrière gauche.
5300 : pompe lave-vitre arrière.	6115 : contacteur avant lève-vitre arrière droit.
5400 : relais temporisateur lave-projecteurs.	6120 : commutateur condamnation lève-vitres arrière.
5405 : pompe lave-projecteurs.	6121 : relais condamnation fonctions arrière.
5406 : contacteur lave-projecteur.	6122 : commutateur condamnation lève-vitres arrière + coupure alarme.
6000 : contacteur de lève-vitre gauche porte gauche.	6125 : relais lève-vitres arrière.
6001 : contacteur avant lève-vitre gauche.	
6002 : contacteur avant lève-vitre droite.	
6005 : contacteur de lève-vitre droit porte droite.	
6010 : contacteur de lève-vitre gauche porte droite.	
6015 : contacteur de lève-vitre droit porte gauche.	

SCHÉMATIQUE

6126 : relais lève-vitres arrière en + après accessoires.

6130 : moteur lève-vitres (arrière gauche).

6131 : moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.

6132 : moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.

6133 : moteur lève-vitre antipincement porte arrière gauche.

6134 : moteur lève-vitre antipincement porte arrière droite.

6135 : moteur lève-vitres (arrière droit).

6200 : contacteur porte ouverte avant gauche.

6202 : ensemble serrure porte avant gauche.

6203 : diode isolation contacteur porte avant/arrière.

6205 : contacteur porte ouverte avant droit.

6207 : ensemble serrure porte avant droite.

6210 : contacteur porte ouverte arrière gauche.

6212 : ensemble serrure porte arrière gauche.

6215 : contacteur porte ouverte arrière droit.

6216 : contacteur coffre ouvert.

6217 : ensemble serrure porte arrière droite.

6218 : ensemble serrure porte battante arrière droite.

6219 : relais de sécurité de décondamnation des portes.

6220 : contacteur de condamnation issues portes.

6221 : contacteur de condamnation issue porte battante arrière droite.

6230 : récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande).

6231 : récepteur hautes fréquences de condamnation issues.

6235 : boîtier condamnation issues.

6237 : contacteur de condamnation issues coffre.

6240 : moteur condamnation porte avant gauche.

6242 : moteur supercondamnation porte avant gauche.

6245 : moteur condamnation porte avant droite.

6247 : moteur supercondamnation porte avant droite.

6250 : moteur condamnation porte arrière gauche.

6252 : moteur supercondamnation porte arrière gauche.

6253 : moteur condamnation porte battante arrière gauche.

6255 : moteur condamnation porte arrière droite.

6256 : moteur condamnation portes arrière.

6257 : moteur supercondamnation porte arrière droite.

6258 : moteur condamnation porte battante arrière droite.

6259 : moteur supercondamnation porte battante arrière droite.

6260 : moteur condamnation coffre.

6261 : moteur condamnation volet.

6265 : moteur condamnation trappe carburant.

6266 : moteur condamnation trappe de charge.

6300 : contacteur avance siège conducteur.

6301 : boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.

6302 : ensemble réglage siège conducteur.

6303 : ensemble réglage siège passager.

6304 : boîtier mémorisation position siège passager.

6305 : contacteur avance siège passager.

6307 : clavier de mémorisation position siège.

6308 : capteur présence.

6310 : contacteur réhausse siège conducteur.

6311 : contacteur assise avant siège conducteur.

6312 : contacteur assise arrière siège conducteur.

6315 : contacteur réhausse siège passager.

6320 : moteur glissière siège conducteur.

6321 : capteur position glissière (siège conducteur).

6322 : moteur réglage réhausse (siège conducteur).

6323 : moteur réglage réhausse (siège passager).

6325 : moteur glissière siège passager.

6331 : capteur position réhausse siège conducteur.

6332 : moteur assise avant siège conducteur.

6333 : capteur position assise (siège conducteur).

SCHÉMATIQUE

6334 : moteur assise arrière siège conducteur.

6335 : capteur position assise arrière
siège conducteur.

6337 : moteur assise avant siège passager.

6339 : moteur assise arrière siège passager.

6340 : contacteur dossier siège conducteur.

6341 : capteur position dossier
(siège conducteur).

6345 : contacteur dossier siège passager.

6346 : contacteur d'accoudoir central.

6347 : moteur d'accoudoir central.

6350 : moteur inclinaison dossier
siège conducteur.

6355 : moteur inclinaison dossier siège passager.

6360 : relais réglage siège conducteur.

SCHÉMATIQUE

LISTE APPAREILS (CHAPITRE 3) :

- 6365 : relais réglage siège passager.
- 6366 : moteur glissière grande vitesse -
siège passager.
- 6367 : moteur glissière grande vitesse -
siège conducteur.
- 6370 : ensemble pompe + électrovanne réglage -
siège conducteur.
- 6371 : contacteur gonflage dossier siège passager.
- 6372 : contacteur gonflage dossier
siège conducteur.
- 6373 : mini rupteur de position butée avant
siège conducteur.
- 6374 : mini rupteur de position dossier verrouillé
- siège conducteur.
- 6375 : ensemble pompe + électrovanne réglage -
siège passager.
- 6376 : mini rupteur de position butée avant
siège passager.
- 6377 : mini rupteur de position dossier rabattu -
siège passager.
- 6378 : mini rupteur de position dossier verrouillé
- siège passager.
- 6379 : mini rupteur de position mémorisée
siège passager.
- 6380 : contacteur réglage assise arrière.
- 6381 : moteur réglage assise arrière.
- 6382 : contacteur réglage siège arrière droit.
- 6383 : contacteur réglage siège arrière gauche.
- 6384 : moteur réglage siège arrière droit.
- 6385 : moteur réglage siège arrière gauche.
- 6386 : contacteur escamotable appuie-tête
arrière droit.
- 6387 : contacteur escamotable appuie-tête
arrière gauche.
- 6388 : moteur appuie-tête arrière droit.
- 6389 : moteur appuie-tête arrière gauche.
- 6390 : contacteur escamotable
appuie-tête arrière.
- 6391 : ensemble réglage siège arrière droit.
- 6392 : ensemble réglage siège arrière gauche.
- 6400 : commutateur rétroviseur conducteur.
- 6405 : commutateur rétroviseur passager.
- 6406 : commutateur des rétroviseurs.
- 6407 : boîtier rétroviseur rabattable.
- 6410 : rétroviseur conducteur
(rétroviseur électrique/rétroviseur chauffant).
- 6415 : rétroviseur passager
(rétroviseur électrique/rétroviseur chauffant).
- 6420 : commutateur rétroviseur rabattable.
- 6421 : boîtier indexation marche arrière.
- 6422 : commutateur indexation marche arrière.
- 6430 : rétroviseur intérieur électrique.
- 6435 : boîtier anti-éblouissement.
- 6440 : rétroviseur intérieur électrochrome.
- 6470 : commutateur réglage volant.
- 6471 : moteur réglage hauteur volant.
- 6472 : moteur réglage profondeur volant.
- 6500 : contacteur ceinture passive conducteur.
- 6505 : contacteur ceinture passive passager.
- 6510 : boîtier ceinture passive conducteur.
- 6515 : boîtier ceinture passive passager.
- 6520 : relais temporisateur de ceinture passive.
- 6530 : moteur ceinture passive conducteur.
- 6535 : moteur ceinture passive passager.
- 6540 : boîtier ceinture pyrotechnique conducteur.
- 6541 : boîtier ceinture pyrotechnique passager.
- 6542 : boîtier ceinture pyrotechnique.
- 6543 : détecteur de présence passager.
- 6544 : détecteur de présence arrière droit.
- 6545 : détecteur de présence arrière gauche.
- 6560 : calculateur sac gonflable.
- 6561 : self antiparasitage calculateur air bag.
- 6562 : module sac gonflable latéral droit.
- 6563 : module sac gonflable latéral gauche.
- 6564 : module sac gonflable passager.
- 6565 : module sac gonflable conducteur.
- 6566 : relais voyant sac gonflable.

SCHEMATIQUE

- 6567 : capteur de choc droit.
- 6568 : capteur de choc gauche.
- 6570 : boîtier sacs gonflables et pré-tensionneurs.
- 6571 : boîtier sac gonflable latéral droit.
- 6572 : boîtier sac gonflable latéral gauche.
- 6575 : ceinture pyrotechnique conducteur.
- 6576 : ceinture pyrotechnique passager.
- 6577 : prétensionneur arrière gauche.
- 6578 : prétensionneur arrière droit.
- 6579 : prétensionneur arrière central.
- 6600 : commutateur correcteur projecteur.
- 6610 : moteur correcteur projecteur gauche.
- 6615 : moteur correcteur projecteur droit.
- 6620 : fusible commande correction hauteur véhicule.
- 6621 : fusible moteur correction hauteur véhicule.
- 6625 : commutateur position haute véhicule.
- 6630 : relais info frein de stationnement (correction hauteur véhicule).
- 6631 : relais info pédale de frein (correction hauteur véhicule).
- 6632 : manocontact liquide circuit hydraulique.
- 6635 : calculateur-capteur correction hauteur véhicule.
- 6636 : relais moteur correction hauteur véhicule.
- 6637 : relais électrovanne correction hauteur véhicule.
- 6640 : moteur électropompe correction hauteur véhicule.
- 6645 : électrovanne correction hauteur véhicule.
- 6646 : contacteur niveau liquide correction hauteur véhicule.
- 6700 : commutateur commande blocage différentiels.
- 6701 : électrovanne de commande blocage de différentiel arrière.
- 6702 : électrovanne de commande passage en 4x4.
- 6703 : électrovanne de commande maintien en 4x4.
- 6705 : fusible blocage différentiel.
- 6706 : relais de commande passage en 4x4.
- 6707 : commutateur passage en 4x4.
- 6709 : contact à fermeture de passage réducteur de vitesse.
- 6710 : contacteur position blocage différentiel avant.
- 6711 : capteur fermeture passage en 4x4.
- 6712 : capteur ouverture blocage de différentiel arrière.
- 6715 : contacteur position blocage différentiel arrière.
- 6720 : calculateur blocage différentiel.
- 6730 : moteur blocage différentiel avant.
- 6735 : moteur blocage différentiel arrière.
- 6740 : relais blocage différentiel.
- 6750 : calculateur différentiel piloté.
- 6755 : commutateur coupure antipatinage.
- 6760 : électrovanne proportionnelle différentiel piloté.
- 6800 : contacteur de toit ouvrant.
- 6801 : contacteur fin de course coulissement - toit ouvrant.
- 6802 : contacteur fin de course entrebaillement - toit ouvrant.
- 6803 : relais de commande coulissement toit ouvrant.
- 6804 : relais de commande entrebaillement toit ouvrant.
- 6805 : relais toit ouvrant.
- 6806 : contacteur toit ouvrant point zéro.
- 6807 : relais toit ouvrant dans ensemble toit ouvrant.
- 6808 : contacteur toit ouvrant position intermédiaire.
- 6810 : moteur toit ouvrant.
- 6820 : ensemble toit ouvrant.
- 6821 : capteur antipincement.
- 6825 : émetteur infrarouge toit ouvrant.
- 6826 : récepteur infrarouge toit ouvrant.
- 6830 : boîtier toit ouvrant.
- 6840 : contacteur custode électrique gauche.

SCHÉMATIQUE

6842 : contacteur rappel custode électrique gauche.

6845 : contacteur custode électrique droit.

6847 : contacteur rappel custode électrique droit.

6850 : moteur custode électrique gauche.

6855 : moteur custode électrique droit.

6860 : boîtier capote électrique.

6861 : contacteur capote électrique.

6862 : moteur électropompe capote électrique.

6863 : électrovanne ouverture partie arrière.

6864 : électrovanne fermeture partie arrière.

6865 : électrovanne fermeture capote électrique.

6866 : électrovanne ouverture capote électrique.

6867 : électrovanne ouverture couvercle.

6868 : électrovanne fermeture couvercle.

6870 : relais moteur électropompe capote électrique.

6871 : contacteur vérin partie arrière.

6872 : contacteur vérin capote électrique.

6873 : contacteur vérin couvercle.

6874 : contacteur capote électrique.

6875 : bruiteur capote électrique.

6876 : diode bruiteur capote électrique.

6877 : diode ouverture coffre.

7000 : capteur antiblocage de roue avant gauche.

7001 : mancontact liquide assistance de direction.

7005 : capteur antiblocage de roue avant droite.

7010 : capteur antiblocage de roue arrière gauche.

7013 : contacteur levier vitesses point mort.

7014 : capteur gyromètre antiblocage de roues.

7015 : capteur antiblocage de roue arrière droite.

7016 : capteur accéléromètre antiblocage de roues.

7017 : fusible calculateur antiblocage de roues.

7018 : relais calculateur antiblocage de roues.

7019 : résistance simulation soutien ralenti.

7020 : calculateur antiblocage de roue.

7025 : groupe hydraulique antiblocage (GPF).

7026 : électropompe assistance de freinage.

7027 : fusible électrovannes antiblocage de roues.

7028 : shunt antiblocage de roues.

7029 : fusible pompe antiblocage de roues.

7030 : groupe électropompe (gep).

7040 : groupe de régulation additionnel (GRA).

7041 : platine électrique du groupe régulation additionnel.

7045 : contacteur information pédale embrayage.

7046 : potentiomètre de position embrayage.

7048 : amplificateur freinage pilote.

7049 : calculateur amplificateur freinage pilote.

7050 : calculateur antipatinage.

7055 : groupe hydraulique antipatinage.

7060 : actionneur papillon antipatinage.

7065 : potentiomètre papillon antipatinage.

7075 : commutateur coupure antipatinage.

7076 : relais voyant interrupteur antipatinage.

7077 : commutateur de coupure hill holder.

7078 : bruiteur hill holder.

7080 : diode information niveau liquide de frein.

7090 : pompe à vide assistance frein.

7100 : servorégulateur assistance de direction.

7105 : calculateur de direction assistance variable.

7110 : servodirection assistée.

7111 : électrovanne proportionnelle direction assistance variable.

7112 : capteur de pression direction assistée.

7115 : relais de commande direction assistée.

7120 : convertisseur courant pressions.

7121 : diode électropompe direction assistée.

7125 : relais de puissance de direction assistée.

7200 : relais information ordinateur-régulateur.

7205 : contacteur défilement ordinateur.

7210 : ordinateur de bord.

7215 : écran multifonctions.

SCHÉMATIQUE

- 7216 : clavier écran multifonctions.
- 7220 : montre.
- 7222 : capteur température extérieure.
- 7225 : montre + afficheur température.
- 7226 : afficheur température extérieure.
- 7300 : commutateur régulateur de vitesse.
- 7305 : contacteur régulateur de vitesse.
- 7306 : contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).
- 7307 : relais de sécurité régulateur de vitesse.
- 7308 : contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).
- 7309 : shunt circuit régulateur de vitesse - contrôle moteur.
- 7310 : calculateur régulateur vitesse.
- 7311 : fusible régulateur de vitesse.
- 7312 : diode circuit voyant interrupteur régulateur vitesse.
- 7315 : ensemble pompe à vide-valve mise à l'air libre régulation vitesse.
- 7320 : électrovanne sécurité du régulateur de vitesse.
- 7400 : affichage température extérieure.
- 7500 : calculateur aide au stationnement.
- 7501 : télémètre laser.
- 7502 : contacteur télémètre laser.
- 7503 : haut-parleur aide au stationnement.
- 7504 : haut-parleurs arrière aide au stationnement.
- 7505 : contacteur inhibition aide au stationnement.
- 7506 : capteur de proximité avant gauche extérieur.
- 7507 : capteur de proximité avant gauche intérieur.
- 7508 : capteur de proximité avant droit extérieur.
- 7509 : capteur de proximité avant droit intérieur.
- 7510 : capteur de proximité arrière gauche extérieur.
- 7511 : capteur de proximité arrière gauche intérieur.
- 7512 : capteur de proximité arrière droit extérieur.
- 7513 : capteur de proximité arrière droit intérieur.
- 7514 : bruiteur aide au stationnement.
- 7600 : calculateur détecteur sous gonflage.
- 7605 : contacteur réinitialisation détection sous-gonflage.
- 7700 : capteur angle volant.
- 7704 : potentiomètre hauteur de caisse.
- 7705 : capteur hauteur de caisse.
- 7706 : manocontact de frein.
- 7707 : capteur position pédale accélérateur.
- 7708 : capteur débattement roues avant.
- 7709 : capteur débattement roues arrière.
- 7710 : commutateur suspension.
- 7711 : capteur débattement roue avant droit.
- 7712 : capteur débattement roue avant gauche.
- 7713 : capteur débattement roue arrière droit.
- 7714 : capteur débattement roue arrière gauche.
- 7715 : calculateur suspension.
- 7716 : électrovanne de suspension (seule ou avant).
- 7717 : électrovanne de suspension arrière.
- 7718 : électrovanne de correction automatique de roulis.
- 7719 : bloc électrohydraulique ADAC.
- 7720 : actionneur amortisseur avant gauche.
- 7721 : self antiparasitage amortisseur - avant gauche.
- 7722 : calculateur ADAC (antidévers actif).
- 7723 : accéléromètre ADAC (antidévers actif).
- 7725 : actionneur amortisseur avant droit.
- 7726 : self antiparasitage amortisseur avant droit.
- 7730 : actionneur amortisseur arrière gauche.
- 7731 : self antiparasitage amortisseur - arrière gauche.
- 7735 : actionneur amortisseur arrière droit.
- 7736 : self antiparasitage amortisseur - arrière droit.
- 7740 : bloc électrohydraulique suspension.

SCHÉMATIQUE

7741 : bloc électrovanne suspension hydraulique avant droit.

7742 : bloc électrovanne suspension hydraulique avant gauche.

7743 : bloc électrovanne suspension hydraulique arrière droit.

7744 : bloc électrovanne suspension hydraulique arrière gauche.

7745 : sélecteur de hauteur véhicule.

7746 : électrovanne cales train arrière pilotées.

7747 : électrovanne suspension avant.

7748 : électrovanne suspension arrière.

7750 : platine de commande de suspension.

7770 : bruiteur niveau et/ou pression liquide hydraulique.

8000 : commutateur réfrigération.

8001 : shunt relais compresseur réfrigération.

8004 : boîtier coupure réfrigération.

8005 : relais compresseur réfrigération.

8006 : thermistance évaporateur (si séparé).

8007 : pressostat.

8008 : thermistance température eau moteur réfrigération.

8010 : boîtier température eau réfrigération.

8012 : manocontact coupure réfrigération.

8014 : électrovanne stabilité ralenti.

8015 : relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau.

8016 : relais coupure compresseur commandé par calculateur injection.

8020 : compresseur réfrigération.

8022 : thermocontact d'eau moteur climatisation.

8025 : façade climatiseur (si séparé).

8030 : thermistance air habitacle.

8031 : thermistance d'eau.

8032 : thermistance air extérieur.

8033 : thermistance d'ensoleillement.

8034 : thermistance d'air pieds.

8035 : thermostat électronique température habitacle (si séparé).

8036 : commande affichage température (si séparé).

8037 : thermistance d'air aérateur.

8040 : commande vitesse pulseur (si séparé).

8043 : module commande pulseur droit.

8044 : module commande pulseur gauche.

8045 : module commande pulseur (si séparé).

8046 : résistance vitesse pulseur (si séparé).

8047 : commutateur vitesse pulseur (si séparé).

8048 : relais pulseur.

8050 : moteur pulseur (si séparé).

8051 : moteur pulseur droit.

8052 : moteur pulseur gauche.

8060 : groupe chauffage climatisation.

8061 : relais groupe chauffage.

8065 : motoréducteur volet de mixage.

8067 : commande volet entrée air.

8068 : motoréducteur volet entrée air gauche.

8069 : motoréducteur volet entrée air droit.

8070 : motoréducteur volet entrée air.

8071 : motoréducteur volet de distribution.

8072 : motoréducteur volet aération.

8073 : motoréducteur volet pied / dégivrage.

8074 : vanne hacheuse.

8080 : calculateur climatisation.

8090 : diode de protection compresseur.

8096 : diode info marche chauffage additionnel.

8097 : interrupteur commande chauffage à carburant.

8098 : chauffage additionnel.

8100 : allume-cigares avant.

8105 : allume-cigares arrière.

8110 : commutateur vitre arrière chauffante.

8112 : capteur désembuage lunette arrière.

8115 : relais vitre arrière chauffante.

8116 : relais temporisateur de vitre arrière chauffante.

SCHÉMATIQUE

8118 : vitre arrière chauffante gauche.	8404 : antenne.
8119 : vitre arrière chauffante droite.	8405 : antenne électrique.
8120 : vitre arrière chauffante.	8406 : ampli antenne électrique.
8121 : moteur désembuage vitre arrière.	8407 : duplexeur.
8125 : rétroviseur chauffant (côté conducteur) (si séparé électrique).	8408 : amplificateur autoradio.
8130 : rétroviseur chauffant (côté passager) (si séparé électrique).	8410 : autoradio.
8140 : pare-brise chauffant.	8411 : balance radio avant gauche/droit.
8141 : commutateur pare-brise chauffant.	8412 : balance radio avant/arrière.
8145 : relais pare-brise chauffant.	8413 : commande autoradio.
8146 : boîtier temporisateur pare-brise chauffant.	8415 : chargeur compact disque.
8200 : clavier antidémarrage codé.	8416 : interface compact disque.
8201 : led antidémarrage codé.	8420 : haut-parleurs sur porte avant (côté conducteur).
8203 : diode circuit relais alimentation calculateur injection.	8421 : haut-parleurs avant.
8205 : diode circuit voyant diagnostic.	8422 : haut-parleurs sur porte avant gauche.
8206 : diode circuit porte antidémarrage codé.	8423 : haut-parleurs sur porte avant droite.
8207 : relais antidémarrage codé pour pompe diesel.	8425 : haut-parleurs sur porte avant (côté passager).
8208 : boîtier électronique ADC.	8430 : haut-parleur (arrière gauche).
8220 : transpondeur module analogique.	8435 : haut-parleur (arrière droit).
8221 : transpondeur module contrôle.	8440 : haut-parleur tweeter avant gauche.
8300 : commutateur siège chauffant conducteur.	8442 : haut-parleur médium avant gauche.
8301 : boîtier régulation sièges chauffants.	8443 : haut-parleur boomer avant gauche.
8302 : rhéostat siège chauffant conducteur.	8445 : haut-parleur tweeter avant droit.
8303 : rhéostat siège chauffant passager.	8447 : haut-parleur médium avant droit.
8305 : commutateur siège chauffant passager.	8448 : haut-parleur boomer avant droit.
8306 : commutateur siège chauffant arrière gauche.	8450 : haut-parleur tweeter arrière gauche.
8307 : commutateur siège chauffant arrière droit.	8452 : haut-parleur médium arrière gauche.
8308 : relais siège chauffant.	8453 : haut-parleur boomer arrière gauche.
8310 : siège chauffant (côté conducteur).	8455 : haut-parleur tweeter arrière droit.
8311 : thermostat siège chauffant.	8457 : haut-parleur médium arrière droit.
8315 : siège chauffant (côté passager).	8458 : haut-parleur boomer arrière droit.
8320 : siège chauffant arrière.	8460 : prise de casque arrière gauche.
8402 : câble d'antenne.	8465 : prise de casque arrière droite.
8403 : filtre d'antenne.	8470 : alimentation radio police avant.
	8471 : alimentation radio police 1 arrière.
	8472 : alimentation radio police 2 arrière.

SCHÉMATIQUE

8475 : combiné radiotéléphone.	9000 : unité centrale.
8480 : émetteur-récepteur radiotéléphone.	9005 : station Feu avant gauche.
8481 : haut-parleur radiotéléphone.	9010 : station Groupe motoventilateur.
8482 : micro-radiotéléphone.	9015 : station Feu avant droit.
8483 : bruiteur oubli radiotéléphone.	9020 : station Essuie-vitre/lave-vitre.
8484 : antenne radio-téléphone.	9025 : station Acquisition capteurs.
8485 : clavier radiotéléphone.	9030 : station Porte avant gauche.
8500 : calculateur navigation.	9031 : station siège.
8501 : antenne GPS.	9035 : station Combiné.
8502 : haut-parleur navigation.	9040 : station Afficheur.
8600 : boîtier alarme anti-effraction.	9045 : station Habitacle.
8601 : contacteur à clé alarme antivol.	9050 : station Porte avant droite.
8602 : boîtier volumétrique alarme anti-effraction.	9055 : station Commutation Signalisation.
8603 : commutateur alarme antivol.	9060 : station Commutation Essuyage.
8604 : capteur volumétrique.	9065 : station Console.
8605 : sirène alarme anti-effraction.	9070 : station Remorque.
8606 : led alarme anti-effraction.	9075 : station Feu arrière gauche.
8607 : émetteur ultrason.	9080 : station Volet arrière.
8608 : récepteur ultrason.	9085 : station Feu arrière droit.
8609 : émetteur ultrason + led alarme antivol.	
8610 : contacteur coffre alarme anti-effraction.	
8611 : contacteur capot moteur alarme anti-effraction.	
8612 : contacteur porte battante arrière droite alarme anti-effraction.	
8613 : contacteur porte arrière gauche alarme anti-effraction.	
8614 : contacteur porte arrière droite alarme anti-effraction.	
8615 : relais alimentation feux de croisement pour alarme.	
8616 : relais alarme anti-effraction.	
8617 : relais avertisseur alarme anti-effraction.	
8618 : contacteur antisoulèvement.	
8630 : centrale de protection.	
8700 : moteur store électrique.	
8701 : contacteur store électrique.	
8702 : contacteur arrière store électrique.	

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES MULTIGROUPE :



Fig: 1

Cadrans.



Fig: 2

Contacteur manuel.



Fig: 3

Contacteur.



Fig: 4

Contacteur de feuillure.



Fig: 5

Relais.



Fig: 6

Calculateur.



Fig: 7

Fusible.



Fig: 8

Clé.



Fig: 9

Résistance.



Fig: 10

Résistance variable sonde.



Fig: 11

Thermistance.



Fig: 12

Résistance variable par la pression.



Fig: 13

Thermocontact.



Fig: 14

Manocontact.



Fig: 15

Moteur.



Fig: 16

Pompe.



Fig: 17

Compresseur.



Fig: 18

Diode.



Fig: 19

Électrovanne.



Fig: 20

Borne équipotentielle.



Fig: 21

Signal danger.



Fig: 22

Combiné.



Fig: 23

Clavier.



Fig: 24

Commande électrique.

SCHÉMATIQUE



Fig: 25

Capteur.



Fig: 26

Avant.



Fig: 27

Arrière.



Fig: 28

Avant gauche.



Fig: 29

Avant droit.



Fig: 30

Arrière gauche.



Fig: 31

Arrière droit.



Fig: 32

Contacteur tournant.



Fig: 33

Attelage caravane.



Fig: 34

Intermittence.



Fig: 35

Condensateur.



Fig: 36

Immobilisation véhicule.



Fig: 37

Rhéostat.



Fig: 38

Potentiomètre.



Fig: 39

Shunt.



Fig: 40

Générateur.



Fig: 41

Antiparasitage.



Fig: 42

Bornier.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE MOTOPROPULSEUR :



Fig: 1

Batterie.



Fig: 2

Démarrreur.



Fig: 3

Alternateur.



Fig: 4

Coupure démarrage.



Fig: 5

Prise de charge.



Fig: 6

Batterie.



Fig: 7

Batterie déchargée.



Fig: 8

Allumage.



Fig: 9

Carburateur.



Fig: 10

Avance allumage.



Fig: 11

Diesel.



Fig: 12

Bobine.



Fig: 13

Accélérateur (manuel).



Fig: 14

Arrêt moteur diesel.



Fig: 15

Eau dans gazole.



Fig: 16

Eau dans gazole.



Fig: 17

Bougie de préchauffage.



Fig: 18

Injecteur.



Fig: 19

Défaillance moteur.



Fig: 20

Capteur point mort haut.



Fig: 21

Capteur référence cylindre.



Fig: 22

Capteur vitesse.



Fig: 23

Piézo-électrique.



Fig: 24

Sonde à oxygène.

SCHÉMATIQUE



Fig: 25

Commande volet de départ.



Fig: 26

Débitmètre.



Fig: 27

Refroidissement.



Fig: 28

Motoventilateur.



Fig: 29

Boîte de vitesses automatique.



Fig: 30

Crabotage.



Fig: 31

Crabotage.



Fig: 32

Blocage de différentiel.



Fig: 33

Levier de vitesses (boîte de vitesses automatique).



Fig: 34

Incident électrique.



Fig: 35

Marche avant.



Fig: 36

Marche arrière.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE SIGNALISATION - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR :



Fig: 1

Feu arrière de brouillard.



Fig: 2

Feux stop.



Fig: 3

Feu stop supplémentaire.



Fig: 4

Feux stop arrière gauche.



Fig: 5

Feux stop arrière droit.



Fig: 6

Feux de recul.



Fig: 7

Indicateur de direction.



Fig: 8

Indicateur de direction gauche.



Fig: 9

Indicateur de direction droit.



Fig: 10

Feux de détresse.



Fig: 11

Feu répéteur latéral gauche.



Fig: 12

Feu répéteur latéral droit.



Fig: 13

Feux diurnes.



Fig: 14

Avertisseurs sonores.



Fig: 15

Bruiteur piétons.



Fig: 16

Interrupteur général d'éclairage.



Fig: 17

Feux de croisement.



Fig: 18

Feux de route.



Fig: 19

Feux de position/feu orange.



Fig: 20

Feux antibrouillard arrière.



Fig: 21

Feux de position avant gauche.



Fig: 22

Feux de position avant droit.



Fig: 23

Feu arrière gauche sur caisse.



Fig: 24

Feu arrière droit sur caisse.

SCHEMATIQUE



Fig: 25

Feu arrière gauche sur volet.



Fig: 26

Feu arrière droit sur volet.



Fig: 27

Éclaireur plaque police gauche.



Fig: 28

Éclaireur plaque police droit.



Fig: 29

Girophare.



Fig: 30

Lampes grillées.



Fig: 31

Feux rondo (feux arrière de toit).



Fig: 32

Feu arrière gauche.



Fig: 33

Feu arrière droit.



Fig: 34

Coupure feux antibrouillard avant.



Fig: 35

Jour/nuit.



Fig: 36

Porte arrière battante gauche.



Fig: 37

Porte arrière battante droite.



Fig: 38

Volet arrière.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR :



Fig: 1

Plafonnier central.



Fig: 2

Plafonnier avant gauche.



Fig: 3

Plafonnier avant droit.



Fig: 4

Plafonnier arrière gauche.



Fig: 5

Plafonnier arrière droit.



Fig: 6

Plafonnier central gauche.



Fig: 7

Plafonnier central droit.



Fig: 8

Plafonnier avant.



Fig: 9

Plafonnier arrière.



Fig: 10

Lecteur de carte central.



Fig: 11

Lecteur de carte avant gauche.



Fig: 12

Lecteur de carte avant droit.



Fig: 13

Lecteur de carte arrière gauche.



Fig: 14

Lecteur de carte arrière droit.



Fig: 15

Contacteur de feuillure avant gauche.



Fig: 16

Contacteur de feuillure avant droit.



Fig: 17

Contacteur de feuillure arrière gauche.



Fig: 18

Contacteur de feuillure arrière droit.



Fig: 19

Éclairage miroir courtoisie.



Fig: 20

Lampe.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE INFORMATION CONDUCTEUR :



Fig: 1

Température eau moteur.



Fig: 2

Stop.



Fig: 3

Niveau eau lave-glace.



Fig: 4

Niveau eau moteur.



Fig: 5

Eau batterie.



Fig: 6

Pression d'huile.



Fig: 7

Température huile moteur.



Fig: 8

Niveau huile moteur.



Fig: 9

Niveau huile moteur.



Fig: 10

Niveau/pression huile moteur.



Fig: 11

Indicateur température huile moteur.



Fig: 12

Indicateur niveau huile moteur.



Fig: 13

Compte-tours.



Fig: 14

Température d'air.



Fig: 15

Colmatage filtre à air.



Fig: 16

Colmatage filtre à air.



Fig: 17

Turbocompresseur.



Fig: 18

Indicateur pression turbo.



Fig: 19

Recyclage des gaz d'échappement.



Fig: 20

Niveau mini carburant.



Fig: 21

Jauge carburant.



Fig: 22

Pompe à carburant.



Fig: 23

Feux de parking.



Fig: 24

Frein de stationnement.

SCHÉMATIQUE



Fig: 25

Défaillance système frein.



Fig: 26

Frein de stationnement / niveau liquide de frein.



Fig: 27

Usure des plaquettes de freins.



Fig: 28

Plaquettes de frein.



Fig: 29

Température huile boîte de vitesses.



Fig: 30

Bruiteur.



Fig: 31

Surchauffe du pot catalytique.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE LAVAGE ESSUYAGE :



Fig: 1

Essuie-vitre avant.



Fig: 2

Temporisateur essuie-vitre.



Fig: 3

Capteur de pluie.



Fig: 4

Lave-vitre avant.



Fig: 5

Essuie-vitre avant/lave-vitre avant.



Fig: 6

Essuie-vitre arrière.



Fig: 7

Essuie-vitre arrière gauche.



Fig: 8

Essuie-vitre arrière droit.



Fig: 9

Lave-vitre arrière.



Fig: 10

Essuie-vitre arrière/lave-vitre arrière.



Fig: 11

Essuie-projecteurs/lave-projecteur.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE ASSISTANCE MÉCANISMES DIVERS :



Fig: 1

Lève-vitres électriques.



Fig: 2

Lève-vitre.



Fig: 3

Lève-vitre montée.



Fig: 4

Lève-vitre descente.



Fig: 5

Condamnation lève-vitres arrière.



Fig: 6

Condamnation.



Fig: 7

Condamnation des issues.



Fig: 8

Ouverture des portes.



Fig: 9

Ouverture porte avant gauche.



Fig: 10

Ouverture porte avant droit.



Fig: 11

Ouverture porte arrière gauche.



Fig: 12

Ouverture porte arrière droit.



Fig: 13

Ouverture des portes avant.



Fig: 14

Ouverture capot avant.



Fig: 15

Ouverture capot arrière.



Fig: 16

Trappe à carburant.



Fig: 17

Récepteur hautes fréquences de condamnation issues.



Fig: 18

Récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande).



Fig: 19

Ouverture des portes arrière.



Fig: 20

Émetteur infrarouge.



Fig: 21

Siège.



Fig: 22

Réglage des glissières (siège).



Fig: 23

Réglage assise avant (siège).

SCHÉMATIQUE



Fig: 24

Réglage assise arrière (siège).



Fig: 25

Réglage dossier siège avant.



Fig: 26

Réglage hauteur siège avant.



Fig: 27

Réglage accoudoir.



Fig: 28

Réglage maintiens latéraux.



Fig: 29

Réglage lombaire haut.



Fig: 30

Réglage lombaire bas.



Fig: 31

Appui-tête électrique.



Fig: 32

Rétroviseur électrique.



Fig: 33

Rétroviseur indexé.



Fig: 34

Rétroviseur rabattable.



Fig: 35

Rétroviseur intérieur électrique.



Fig: 36

Volant.



Fig: 37

Colonne de direction.



Fig: 38

Colonne de direction réglage horizontal.



Fig: 39

Colonne de direction réglage vertical.



Fig: 40

Blocage ceinture de sécurité.



Fig: 41

Air bag latéral conducteur.



Fig: 42

Air bag latéral passager.



Fig: 43

Sac gonflable.



Fig: 44

Correcteur de projecteurs.



Fig: 45

Capteur hauteur de caisse.



Fig: 46

Toit ouvrant.



Fig: 47

Toit ouvrant fermeture.

SCHÉMATIQUE



Fig: 48

Toit ouvrant ouverture.



Fig: 49

Capote électrique.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE AIDE À LA CONDUITE :



Fig: 1

Antiblocage de roues.



Fig: 13

Afficheur température extérieure.



Fig: 2

Capteur de roue avant gauche.



Fig: 14

Capteur dégonflement de pneu.



Fig: 3

Capteur de roue avant droite.



Fig: 15

Suspension renforcée.



Fig: 4

Capteur de roue arrière gauche.



Fig: 16

Suspension hydraulique.



Fig: 5

Capteur de roue arrière droite.



Fig: 17

Pédale d'accélérateur.



Fig: 6

Capteur de roue arrière.



Fig: 18

Amortisseurs.



Fig: 7

Capteurs de roues avant.



Fig: 8

Antipatinage.



Fig: 9

Autonomie.



Fig: 10

Montre numérique.



Fig: 11

Montre analogique.



Fig: 12

Régulation de vitesse.

SCHÉMATIQUE

LISTE SYMBOLES GROUPE CONFORT À LA CONDUITE :



Fig: 1

Réfrigération.



Fig: 2

Interrupteur réfrigération.



Fig: 3

Recyclage d'air.



Fig: 4

Motoréducteur volet entrée air.



Fig: 5

Réglage température.



Fig: 6

Ensoleillement.



Fig: 7

Ventilation pied.



Fig: 8

Chauffage additionnel.



Fig: 9

Allume-cigares.



Fig: 10

Vitre arrière chauffante.



Fig: 11

Vitre avant chauffante.



Fig: 12

Rétroviseur chauffant.



Fig: 13

Résistance chauffante.



Fig: 14

Lunette arrière chauffante gauche.



Fig: 15

Lunette arrière chauffante droite.



Fig: 16

Antidémarrage codé.



Fig: 17

Siège chauffant.



Fig: 18

Autoradio.



Fig: 19

Haut-parleur.



Fig: 20

Antenne électrique.



Fig: 21

Fusible.



Fig: 22

Radiotéléphone.



Fig: 23

Compact disc.



Fig: 24

Balance.

SCHEMATIQUE



Fig : 25

Haut-parleur avant gauche.



Fig : 26

Haut-parleur avant droit.



Fig : 27

Haut-parleur arrière gauche.



Fig : 28

Haut-parleur arrière droit.



Fig : 29

Casque.



Fig : 30

Prise.



Fig : 31

Commande au volant.



Fig : 32

Micro.



Fig : 33

Chargeur compact disque.



Fig : 34

Navigation.



Fig : 35

Alarme.



Fig : 36

Suppression alarme.



Fig : 37

Émetteur ultrason.



Fig : 38

Récepteur ultrason.



Fig : 39

Prise jack.

SCHÉMATIQUE

LISTE FAISCEAUX :

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01 CBP câble positif batterie. | 48 PLAF/C faisceau plafonnier complémentaire. |
| 02 CBN câble négatif batterie. | 49 P/B/C faisceau planche de bord complémentaire. |
| 03 CB/AV câble liaison batteries avant. | 50 P/B faisceau planche de bord. |
| 04 CB/CE câble liaison batteries à coffret électronique. | 51 J faisceau jauge. |
| 05 CE/MOT câble liaison coffret électronique à moteur. | 52 PLAF faisceau plafonnier. |
| 06 CB/AV/AR câble liaison batteries avant à arrière. | 53 SAC faisceau sac gonflable. |
| 07 FMS fil de masse. | 54 CEINT faisceau ceintures pyrotechniques. |
| 10 PR faisceau principal. | 54G CEINT/G faisceau ceintures pyrotechniques gauche. |
| 12 US FR faisceau usure plaquettes de frein. | 54D CEINT/D faisceau ceinture pyrotechnique droit. |
| 13 AVERT/S faisceau avertisseur sonore. | 55 SGC faisceau siège conducteur. |
| 14 RG/V faisceau régulation de vitesse. | 56 SGP faisceau siège passager. |
| 15 F/AV faisceau face avant. | 57 SG/AR faisceau siège arrière. |
| 16 GMV faisceau groupe motoventilateur. | 57 SG/AR/G faisceau siège arrière gauche. |
| 17 BR/AV faisceau antibrouillard avant. | 57 SG/AR/D faisceau siège arrière droit. |
| 17 BR/AV/C faisceau complémentaire brouillard avant. | 59 CLM faisceau climatiseur. |
| 18 BVA faisceau boîte de vitesses automatique. | 60 P/C faisceau porte avant conducteur. |
| 19 BT/EL faisceau boîtier électronique. | 61 PARGB faisceau porte arrière gauche battante. |
| 20 MOT faisceau moteur. | 62 PR/G faisceau porte arrière gauche. |
| 22 MOT/C faisceau moteur complémentaire. | 63 PARDB faisceau porte arrière droite battante. |
| 23 BR/HY faisceau bruiteur hydraulique. | 65 P/P faisceau porte avant passager. |
| 24 BR/SV faisceau bruiteur survitesse. | 67 PR/D faisceau porte arrière droite. |
| 26 GI faisceau gicleur chauffant. | 68 TO faisceau toit ouvrant. |
| 27 EV/AV faisceau essuie-vitre avant. | 71 AR faisceau arrière. |
| 28 CAPT/PL faisceau capteur de pluie. | 71G AR/G faisceau arrière gauche. |
| 30 ABR faisceau antiblocage de roues. | 71D AR/D faisceau arrière droit. |
| 32 SUSP faisceau suspension. | 72 F/STP faisceau feu stop. |
| 36 ALA/A faisceau alarme antivol. | 73 HP/AR faisceau haut-parleur arrière. |
| 39 DA faisceau direction assistée. | 73G HP/AR/G faisceau haut-parleur arrière gauche. |
| 43 A/E faisceau auto-école. | 73D HP/AR/D faisceau haut-parleur arrière droit. |
| 44 CSL faisceau console. | 74 EV/VL faisceau essuie-vitre volet. |
| 45 CAPT/VOL faisceau capteur volumétrique. | 76 VL faisceau volet. |
| 46 HAB faisceau habitacle. | 76G VL/G faisceau volet gauche. |
| 47 ECL V/P faisceau éclairer vide-poches. | |

SCHÉMATIQUE

76D VL/D faisceau volet droit.

79 COF faisceau coffre.

80 AR/SP faisceau arrière sous plancher.

81 TAC faisceau trappe de charge.

84 CAP EL faisceau capote électrique.

85 ECL faisceau éclairer de plaque police.

86 BR/CAP faisceau bruiteur capote électrique.

90 CHR/MT faisceau chronotachygraphe moteur.

91 CHR/PB faisceau chronotachygraphe planche de bord.